

Bedienung Sepura-HRT

(Kommunale Programmierung)

Navi-Drehknopf

Lautstärke

Gruppe

Status

Schriftzeichen

Ein-/Aus

1*drücken

Wechsel Gruppe

2*drücken

Statusmitteilung

Toggeln

Wechsel

aktuelle/letzte

Gruppe

PTT-Taste

Display

Navigations-
tasten

Grüne
Telefontaste

Tastensperre



Einzelruf

- ISSI eingeben, PTT

Wechsel TMO<>DMO

- #-Taste
- Kontext-Taste „Modus“
- Menü → Einstellungen → Betriebsmodus

Wechsel Gesprächsgruppe

1. Ein/Aus 1*drücken
2. Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
3. PTT drücken

Wechsel Gruppenordner

1. Ein/Aus 1*drücken
2. Navigation <> Ordner auswählen
3. Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
4. PTT drücken

Weitere Geräteeinstellungen

Navigationstasten

▼ Zugang zu den Menüs

▲ Rückkehr

< > Bewegen in den Menüs

➡ Rückkehr zum Startbildschirm

Nachrichten / Status-LED

rot senden / blinkend Akku-Warnung

grün empfangen / Akku voll

gelb blinkend: Sendesperre aktiv

blau verpasste Anrufe / Nachrichten